

## 施工手順



- ① 設置位置にコンクリートブロックを並べ通り及びレベルを出す。



- ② ステップ 平板とその接着面を確保する為、コンクリートブロックにモルタルを充填する。



- ③ 平板背面側のインサート(W3/8)に全ネジボルト(L=180)を4本取り付ける。



- ④ 上部に接着用モルタルをビート状に置く。



- ⑤ ボルト取り付け側をステップの内側に向け平板をコンクリートブロックの上に設置。(あらかじめ全ネジ部分を少し掘る)



※内側設置箇所



## 施工手順



⑥ 現場に合わせてカットし寸法調整する。



⑦ 平板の高さ及び通りを確認しながら上面が水平になるように調整する。  
※必要に応じて水勾配を2%程度取り雨水が溜らぬよう配慮する。



⑧ ステップ内側に下地碎石を敷く。  
アンカーボルト周りは捨てコンで固めるので碎石は充填しない。



⑨ 下地碎石敷き均し後に転圧をし、生コンを打設する。



⑩ 打設後、一定期間コンクリートの養生を行う。



※タイル貼り後、完成。